

Důležité bezpečnostní pokyny pro dobíjecí baterie a baterie

Důležitá POZNÁMKA

- Informace o montáži a seřízení výrobku, které nejsou uvedeny v návodu k použití, získáte v obchodě, kde jste kolo zakoupili, nebo u prodejce jízdních kol.
- Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy.
- Z bezpečnostních důvodů se prosím ujistěte, že jste si pozorně přečetli tento návod k použití a před použitím jej pečlivě dodržovali.

Důležité bezpečnostní informace

- Informace o možnostech výměny si vyžádejte v místě nákupu nebo u prodejce jízdních kol.
- Abyste předešli popáleninám nebo jiným zraněním způsobeným únikem kapaliny, přehřátím, požárem nebo výbuchem, dodržujte následující body.

Manipulace s baterií

- Baterii nikdy nedeformujte, neupravujte ani nerozebírejte a za žádných okolností nepájejte články baterie. Mohlo by dojít k úniku kapaliny nebo k přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.
- Neumisťujte baterii do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topení. Baterie se nesmí zahřívat ani házet do ohně. Mohlo by dojít k prasknutí nebo vznícení baterie.
- Baterii neupusťte ani ji nevystavujte silným nárazům. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo prasknutí nebo přehřátí baterie.
- Baterii neponořujte do sladké nebo mořské vody; kontakty baterie se nesmí namočit. V opačném případě může dojít k přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.
- Používejte originálně dodanou nabíječku a při nabíjení určené baterie dodržujte stanovené podmínky nabíjení. V opačném případě může dojít k přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.

Zajištění bezpečné cesty

- Během řízení nevěnujte příliš pozornosti displeji, mohlo by dojít k nehodě.
- Před jízdou zkontrolujte, zda jsou kola bezpečně připevněna ke kolu. Pokud nejsou kola bezpečně připevněna, může se jízdní kolo převrátit a způsobit vážné zranění.
- Při jízdě na elektrokole se před jízdou po silnicích s více jízdními pruhy a stezkami ujistěte, že jste plně v pohodě se startovacími vlastnostmi kola. Pokud se kolo rozjede náhle, může to vést k nehodě.
- Při jízdě ve tmě se ujistěte, že jsou zapnutá světla na kole.

Bezpečné používání produktu

- Ujistěte se, že jste odpojili baterii a nabíjecí kabel před připojením nebo zapojením jakýchkoli součástí na kolo. Jinak byste mohli utrpět úraz elektrickým proudem.
- Při nabíjení baterie namontované na kole nesmíte s kolem během nabíjení hýbat. V opačném případě by se mohla zástrčka nabíječky uvolnit a nebyla by již zcela usazena v zásuvce, což by mohlo vést k požáru.
- Při montáži tohoto produktu se ujistěte, že dodržujete pokyny v uživatelské příručce. Rovněž se doporučuje používat pouze originální díly. Pokud zůstanou šrouby a matice uvolněné nebo dojde k poškození výrobku, můžete spadnout a utrpět vážné zranění.

- Výrobek nesmíte rozebírat. Demontáž může vést ke zranění osob.
- Po pečlivém přečtení návodu k použití je uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Manipulace s baterií

- Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě postižená místa důkladně omyjte čistou vodou, například vodou z vodovodu. Oči se nesmí protírat. Poté musíte okamžitě navštívit lékaře. V opačném případě může kapalina z baterie poškodit váš zrak.
- Nenabíjejte baterii na místech s vysokou vlhkostí nebo venku. I to se může stát
- způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zástrčka se nesmí zasouvat ani vyjímat, když je mokrá. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud ze zástrčky vytéká voda, před zapojením ji důkladně osušte.
- Pokud není baterie plně nabitá po 6 hodinách nabíjení, okamžitě ji odpojte, aby se zastavilo nabíjení, a kontaktujte místo zakoupení. V opačném případě může dojít k přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.
- Pokud jsou viditelné škrábance nebo jiné vnější poškození, baterii nepoužívejte. Pokud tak neučiníte, může dojít k prasknutí, přehřátí nebo provozním problémům.
- Rozsahy provozních teplot baterie jsou uvedeny níže. Baterie se nesmí používat mimo tyto teplotní rozsahy. Pokud je baterie používána nebo skladována mimo teplotní rozsah, může dojít k požáru, zranění osob nebo provozním problémům.
 1. Během vybíjení: -10°C - 50°C
 2. Během nabíjení: 0°C - 40°C

čištění

- Frekvence údržby se může lišit v závislosti na jízdních podmínkách. Řetěz pravidelně mažte. K odstranění rzi v žádném případě nepoužívejte alkalické nebo kyselé čisticí prostředky. Pokud se takové čističe použijí, mohou poškodit řetěz a způsobit vážné zranění

Zajištění bezpečné cesty

- Dodržujte pokyny v návodu k obsluze jízdního kola, abyste zajistili bezpečnou jízdu. Bezpečné používání produktu
- kontrolujte nabíječku baterií, zejména její kabel, konektor a kryt, zda nejsou poškozeny. Pokud jsou nabíječka nebo adaptér poškozeny, můžete je znovu používat až poté, co byly odpovídajícím způsobem opraveny.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem a poučením o používání zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti výrobku.

Manipulace s baterií

- Neumisťujte baterii na místo vystavené přímému slunečnímu záření, do auta za horkého dne nebo na jiná horká místa. To může vést k vytečení baterie.
- Pokud se tekutina dostane na kůži nebo oděv, je třeba ji důkladně omýt čistou vodou. Vaše pokožka může být touto tekutinou ovlivněna
- stát se.
- Baterii skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí a zvířat.

čištění


- Pokud se vyskytnou závady nebo jiné problémy, kontaktujte místo nákupu.
- Nikdy se nepokoušejte sami upravovat systém, protože to může způsobit problémy s provozem systému.

Bezpečné používání produktu

- Ujistěte se, že nepoužité zástrčkové spoje jsou opatřeny záslepkou.
- Pro montáž a seřízení výrobku kontaktujte prodejce.
- Výrobek je navržen tak, aby byl zcela vodotěsný, aby vydržel jízdu za vlhkého počasí. Neměli byste ho však vkládat záměrně
- Ponořte vodu.
- Nečistěte kolo v myčce vysokotlakým čističem. Pokud by se do součástí dostala voda, mohla by způsobit poruchu nebo rez
- vést.
- Neotáčejte kolo vzhůru nohama. Mohlo by dojít k poškození cyklocomputeru nebo řadicí páky.
- S výrobkem zacházejte opatrně a vyvarujte se silných otřesů.
- I když kolo po vyjmutí baterie stále funguje jako normální kolo, světlo se po zapnutí nerozsvítí. Pokud se na kole jezdí bez baterie a není použito samostatné osvětlení, již nesplňuje StVZO, a proto se nesmí používat na veřejných cestách/komunikacích.
- Při nabíjení baterie pro montáž na kolo věnujte pozornost následujícímu:
 - Při nabíjení se ujistěte, že se na nabíjecím portu nebo nabíjecí zástrčce nenahromadila žádná voda.
 - Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je baterie zajištěna v držáku baterie.
 - Během nabíjení se baterie nesmí vyjímat z držáku baterie.
 - Na kole nesmíte jezdit s připojenou nabíječkou.
 - Když se nenabíjí, zavřete krytku nabíjecího portu.
 - Kolo stabilizujte, aby se při nakládání nepřevrátilo

Manipulace s baterií

- Pokud elektrokolo převážíte v autě, vyjměte z kola baterii a kolo postavte na stabilní povrch v autě.
- Před připojením baterie se ujistěte, že se v konektoru, kam bude baterie připojovat, nenahromadila voda.
- Doporučuje se použití originální baterie na kolo. Pokud používáte baterii jiného výrobce, před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze baterie.



čištění

- Pro aktualizace softwaru produktu kontaktujte prodejce. Nejaktuálnější informace naleznete na stránkách výrobce.
- K čištění žádného z produktů nepoužívejte ředidlo ani jiná rozpouštědla. Takové prostředky by mohly poškodit povrchy.
- Při čištění baterie a plastového krytu používejte vlhký, dobře vyždímaný hadřík.
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se manipulace a údržby, obraťte se na místo nákupu.
- Na běžné opotřebení a proces stárnutí produktu běžným používáním se nevztahuje záruka.